





Baby
Fox




DTLM

8 rue Joseph Marie Jacquard
59150 WATTRELOS

www.lematelas.fr




DINO Ref. 59032




Ax2



Bx2



Cx1



Dx2



Ex4



Fx8



Gx12



Hx4



Ix4



Jx4



Kx12






Lx1




Mx1





Nx1





Mise en place du plancher en position basse : Ne pas bloquer les vis D avant la mise en place du plancher. Puis bloquer l'ensemble pour utilisation.





FR : IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

Pour enfants de 24 mois et moins et d'un poids maximum de 11 kg.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer le parc près d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur.

AVERTISSEMENT : S'assurer que le parc est complètement déplié et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant dans ce parc.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc sans son fond.

Il convient de toujours utiliser le fond dans la position la plus basse dès que l'enfant est en âge de s'asseoir, de se mettre à genoux ou de se mettre debout seul.

Enlever obligatoirement les supports servant au réglage du fond lorsque celui-ci est en position basse. Ne pas utiliser le parc si le fond n'est pas fixé et réglé de manière appropriée.

Ne jamais laisser un enfant dans son parc sans surveillance. Avant toute utilisation, bien vérifier qu'il n'y ait pas d'objet à l'intérieur du parc pouvant servir de point d'appui pour l'enfant ou entraîner un danger d'asphyxie ou de strangulation. Ne pas utiliser le parc si une pièce quelconque est brisée, déchirée ou manquante. En cas de problèmes, prendre contact avec votre revendeur. Utiliser uniquement des pièces de rechanges approuvées par le fabricant. Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

Tous les dispositifs d'assemblage doivent être correctement serrés. Contrôler les dispositifs d'assemblage après le montage et périodiquement afin de ne pas présenter de risques : solidité de l'article, accrochages (certains colliers, rubans, sucettes...).

Entretien : Nettoyage à l'aide d'une éponge humide, eau tiède savonneuse. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE EN 12227 : 2010